INSTRUÇÕES PARA USO ADEQUADO DO ITINERÁRIO ELETRÔNICO



1- OPERAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE USB:

1- TEXTO DESTINO: Pressione a tecla seleção até a letra "**D"** aparecer no visor.

2- Insira o código do texto destino usando as teclas de unidade, dezenas e centenas (ex.: D 001)

3 TEXTO EXTRA: Pressione a tecla seleção até a letra "**E"** aparecer no visor. Insira o código do texto extra usando as teclas de unidade, dezenas e centenas (ex.: E002)

4- HORÁRIO DE SAÍDA – Insira o mostrador do horário em "E" (normalmente é reservado "E 001" e deve estar habilitado no programa Zedit). Pressione o botão seleção até a letra "**S"** aparecer no visor.
Ajuste a Hora no botão "**H"** e os Minutos no "**M"** .

* O painel será atualizado com a nova informação em 4 segundos.

PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE:

Após efetuada a programação dos textos no programa Zedit 32, o usuário está apto a transferir os arquivos para o PEN DRIVE.

Passos a seguir:
- na barra de ferramentas ir em TRANSFERIR – para arquivo,
- selecionar o drive do PEN DRIVE,
- colocar nome para arquivo.

Para transferir dados do Pen Drive para a Unidade USB:
- conecte Pen Drive na Unidade USB,
- selecione o arquivo que deseja transferir e pressione botão cinza da unidade,
- Dados serão transferidos e após isso mensagem para retirar Pen Drive será mostrada.
(aguarde informação de retirada do Pen Drive ser concluída para retirar Pen Drive, caso contrário problemas na Unidade poderão vir a acontecer).

2- CUIDADOS:

-A unidade de controle deve ser protegida da água para não danificar seu circuito eletrônico
-Não furar a unidade de controle. Isto causará sérios danos a parte eletrônica.
-Não abrir a unidade de controle.

3- ITINERÁRIO ELETRÔNICO

CUIDADOS:

O itinerário deve ser protegido da água.
NÃO usar ar comprimido para remover a poeira externa da caixa,usar somente um pano umedecido em álcool.

4-GARANTIA:

Itinerários de Led Amarelo (Ambar) tem 5 anos de garantia.

Itinerários de Led Branco tem 1 ano de garantia.

A não observância dos cuidados acima acarretará a perda da garantia.

5- DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO:

Voltagem : 12 ou 24v.
Consumo do painel : 500mA
Faixa de temperatura : -30 a +70 ºC
Capacidade de memória :999 linhas , com 8 textos rotativos e 999 textos extras .

6- ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Mobitec Brasil ltda
Home page www. mobitec.com .br
E-mail rafael.rossi@mobitec.com.br
Fone: 54 3209.8500
Fax : 54 3209.8540