

Instruções de Funcionamento


IMPORTANTE

- Ao começar o aprendizado **INICIAL** **desconecte** a alimentação. Ao começar o aprendizado **ADITIVO** **não desconecte** a alimentação.
- A sequência lógica de programação é a mesma no aprendizado **INICIAL** ou **ADITIVO**.
- A finalização do aprendizado INICIAL ou ADITIVO é a mesma, ou seja, **desconecte** ou **reconecte** a alimentação.



1 LED indicador de modo **APRENDIZADO**

2 Chave tátil para o modo **APRENDIZADO**



Sequência Lógica da Programação

Pressione a chave tátil até piscar (10 seg) o led e solte.

Procedimento:

- 1 Uma piscada - **CLICK**
- 2 Duas piscadas - gravar **PARADA** - **CLICK**
- 3 Três piscadas - gravar **CADEIRANTE** - **CLICK**
- 4 Quatro piscadas - gravar **COBRADOR** - **CLICK** para **FINALIZAR** e apagar o led

Observação: Caso não tenha o botão do cobrador ou de parada, pule (click) o botão que não existir e continue na sequência de gravação até **FINALIZAR**.



Danval Indústria de Comércio Ltda.
CNPJ 61.442.166 / 0001 -52
Rua Eneas de Barros , 593 CEP 03613-000
São Paulo - SP
Fone: (11) 3775 7700 Fax: (11) 2684 5577
www.danval.com.br danval@danval.com.br